

Entretien et nettoyage

Les tissus enduits Morbern ont besoin d'un nettoyage régulier pour différentes raisons:

- **Préserver leur aspect**
- **Eviter la pénétration des taches et des contaminants qui pourraient, dans le temps, attaquer les différentes caractéristiques du produit.**

La fréquence de nettoyage dépend de l'intensité de votre usage et de l'environnement du produit. Les tissus enduits absorbent les taches et les pigments de matières qui déteignent comme par exemple la migration des jeans ou des impressions de couleurs vives. La finition des similis pour l'ameublement ou l'automobile nous permet de protéger et/ou retarder l'absorption de ces taches.

Certains produits ménagers sont très agressifs et attaquent les éléments plastifiants du simili, le rendant très fragile. Il est donc préférable de ne pas les utiliser. La procédure à suivre pour le nettoyage dépend de l'usage et des circonstances.

Pour un nettoyage normal

En général, la plupart des taches sont facilement nettoyées avec de l'eau savonneuse tiède et un rinçage à l'eau claire. Une brosse douce va aider à enlever des taches plus difficiles sur des surfaces grainées. Pour les taches plus tenaces, utiliser les détergents doux suivants et suivez les indications du fabricant:

Tex Aktiv et 303 Product Detailer*

*Lorsque vous ouvrez un nouveau flacon veuillez à tester le produit sur une petite surface discrète car les fabricants peuvent modifier légèrement le produit sans pour autant le stipuler sur la notice. Morbern ne peut être tenu responsable quand des modifications de produit nettoyant sont effectuées par le fabricant.

Note

Les produits nettoyants ne doivent être utilisés que de façon occasionnelle et non en usage quotidien régulier. Morbern recommande de toujours répéter le rinçage à l'eau claire quel que soit le type de nettoyage. Un nettoyage à l'alcool dénaturé ou avec produit de type white spirit peut être envisagé, avec précaution et en dernier recours face à des tâches tenaces. Un usage abusif et répété de produits alcoolisés ou solvants peut causer de nombreux dommages sur le simili et sa couleur.

Nettoyage javel et traitement antiseptique (pour les produits lavables à la javel)

La javel doit être diluée avec un rapport de 1 pour 9 c'est-à-dire 10 % de javel. Appliquer avec une éponge et rincer avec de l'eau claire froide plusieurs fois, sécher avec un chiffon propre et sec. Répéter si nécessaire. Merci de suivre les notices figurant sur la javel pour les traitements antiseptiques et antimicrobiens.

Attention:

- Les nettoyants non spécifiques ne peuvent être utilisés.
- Les poudres abrasives, produits contenant des abrasifs, paille de fer ou puissant produit industriel sont formellement déconseillés pour les tissus Morbern.
- Tout dissolvant causera immédiatement des dommages irréparables sur le simili.
- La cire ne doit jamais être utilisée sur les tissus enduits, sous risque de causer une perte de brillance et des craquelures.
- Si un solvant inflammable (comme la térébenthine ou le white spirit) est utilisé, cela doit être en petite quantité et dans un endroit ventilé, en utilisant des gants ainsi qu'en respectant les consignes de sécurité, ayant informé le personnel proche et à distance de toute source inflammable.

Entretien et nettoyage

Taches communes

Certaines taches peuvent devenir permanentes si elles ne sont pas nettoyées immédiatement. La marche à suivre pour nettoyer les taches les plus fréquentes sont indiquées ci-dessous

Stylo à bille, marqueur indélébile

L'encre va tacher le vinyle de façon permanente. Un essuyage immédiat avec un produit alcoolisé dans un endroit ventilé pourra nettement atténuer la tache.

Peinture à base d'huile

L'utilisation de térébenthine dans un endroit aéré peut enlever la peinture fraîche. La peinture sèche doit être humidifiée délicatement avec un décapant sous forme semi solide ou gel. La peinture ainsi ramollie pourra être enlevée en grattant légèrement. Rincer avec de l'eau savonneuse puis à l'eau claire.

Attention:

Un contact direct avec le décapant va enlever toute impression sur le simili. Les décapants sont inflammables et toxiques. Prenez soin d'éviter tout contact avec la peau en portant des protections.

Peinture latex

La peinture fraîche peut être essuyée avec un linge humide. De l'eau savonneuse chaude doit normalement enlever le latex sec.

Goudron, asphalte

Nettoyer immédiatement car un contact prolongé peut provoquer une tache permanente. Utilisez un linge légèrement humidifié au white spirit, frotter la tache doucement en partant des extrémités de la tache vers son centre afin d'éviter une auréole. Rincer à l'eau savonneuse puis à l'eau claire.

Crayon, moutarde, ketchup

Eponger avec de l'eau savonneuse. Pour des taches plus difficiles incrustées, utiliser un linge imprégné avec un détergent doux dilué et frotter légèrement. Les taches restantes doivent être nettoyées avec de la javel diluée. Rincer plusieurs fois avec de l'eau claire froide.

Sang, résidus de feuilles

Frotter toutes les traces avec un linge propre trempé dans l'eau fraîche. Si les taches résistent, utiliser de l'ammoniaque en petite quantité ou de la javel diluée. Rincer à plusieurs reprises avec un linge propre humide. Ne pas utiliser d'eau chaude ni de savon mousse qui feraient pénétrer la tache.

Rouge à lèvres, gras, huile, fard à paupières, cirage

Appliquer légèrement du white spirit avec un linge propre et frotter délicatement. Attention à ne pas étendre la tache en l'étalant au-delà de l'empreinte d'origine. Le cirage à chaussure doit être enlevé immédiatement pour éviter toute tache permanente. Rincer abondamment à l'eau.

Chewing gum

Enlever le maximum avec un couteau émoussé. Frotter avec un glaçon peut aider à gratter le résidu. Un linge imbibé de white spirit devrait ôter les dernières traces de chewing-gum. Utiliser une brosse douce et rincer à l'eau claire.

Bonbon, crème glacée, café, thé, tâches de fruits, alcool, vin, crème solaire, boissons

Utiliser de l'eau claire tiède et une éponge. Toute matière restante peut être légèrement grattée avec un couteau émoussé. Une fois sèche, la surface souillée peut être nettoyée en frottant doucement avec un linge légèrement imbibé de détergent doux dilué. Rincer abondamment à l'eau claire.

Fiente et vomissure

Eponger la surface tachée avec de l'eau savonneuse contenant de la javel diluée jusqu'à ce que la trace disparaisse. Rincer abondamment à l'eau claire.

Urine

Nettoyer avec une éponge savonneuse et une petite quantité d'ammoniaque.

Moisissure de surface

Laver avec de la javel diluée et frotter avec une brosse douce si nécessaire.