

Désinfecter les Tissus Enduits Morbern

Désinfection générale

Eau de Javel

Diluez avec un ratio de 9 pour 1 (10%). Nettoyez à l'aide d'une éponge. Rincez abondamment. Séchez à l'aide d'un chiffon propre. Assurez vous du bon respect de la notice figurant sur le produit Javel.

Alcool Isopropylique

L'Alcool isopropylique avec une concentration à 70 % peut éliminer le Coronavirus. Laissez agir la solution d'alcool isopropylique à 70% une minute. Rincez plusieurs fois avant de sécher avec un chiffon sec.

Peroxyde d'hydrogène

Le peroxyde d'hydrogène avec une concentration à 3% peut être appliqué sur les produits pour une minute puis rincez plusieurs fois et séchez avec un chiffon propre.

Pour l'utilisation de désinfectants et agents nettoyants spécifiques aux milieux de santé, veuillez consulter le Guide Santé de Morbern.

Merci de noter que ces désinfectants ne sont pas des nettoyants pour les taches ou salissures mais aident à combattre les bactéries persistantes et virus pathogènes.

Il est conseillé de faire un essai sur une petite zone non visible pour vérifier que le produit n'a pas d'effet négatif sur le textile enduit. Ensuite vous pourrez étendre votre désinfection à toute la surface.

Ce document ne contient aucune information à visée médicale. Ces informations sont divulguées de bonne foi, dans un but informatif et éducatif. Elles ne se substituent en aucun cas aux conseils professionnels et ne constituent une garantie d'aucune sorte concernant la validité, le caractère adéquat, la fiabilité, l'intégralité, ou l'exhaustivité de toute information contenue dans ce document.

Morbern décline toute responsabilité face à un dommage ou une détérioration de quelque sorte résultant d'une action suite à l'usage de cette note informative.

Merci de suivre les instructions des fabricants. Pour plus d'informations nous vous conseillons de consulter le document Désinfection des environnements médicaux et non médicaux en milieu potentiellement contaminé au SARS-CoV-2, sur le site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

