

Disinfezione dei tessuti rivestiti Morbern

Disinfezione generale

Candeggina

Diluire la candeggina fino a un rapporto di 9:1 (10%). Applicare liberamente la soluzione di candeggina diluita usando una spugna. Risciacquare più volte con acqua fredda. Asciugare. Assicurarsi di seguire le linee guida sull'etichetta della candeggina.

Alcool isopropilico

L'alcool isopropilico con una concentrazione di circa il 70% può uccidere il coronavirus. Lasciare la soluzione di alcol isopropilico al 70% per un minuto. Seguire con diversi risciacqui con acqua pulita prima di asciugare.

Perossido di idrogeno

Il perossido di idrogeno con una concentrazione del 3% può essere applicato al prodotto e lasciato riposare per un minuto. Sciacquare diverse volte con abbondante acqua pulita prima di asciugare.

Per l'uso di specifici detergenti disinfettanti sanitari, fare riferimento alla Guida sanitaria di Morbern.

Si prega di notare che questi disinfettanti non sono detergenti per macchie o sporco, aiutano a combattere batteri e virus patogeni persistenti.

È sempre meglio fare una prova su una zona poco visibile prima di procedere, per assicurarsi che il prodotto non danneggi il tessuto trattato. Successivamente, si può estendere il trattamento all'area da disinfettare.

Questo documento non contiene consigli medici. Le indicazioni sono fornite in buona fede a scopo divulgativo e informativo e non sostituiscono la consulenza di un professionista. Non diamo alcuna garanzia, espressa o implicita, per quanto riguarda l'accuratezza, l'adeguatezza, la validità, l'affidabilità o la completezza di qualsivoglia informazione riportata in questo estratto.

In nessuna circostanza morbern accetterà la responsabilità di qualsiasi danno o danneggiamento accorsi a seguito dell'uso improprio delle informazioni di questo documento.

Attenersi alle istruzioni del produttore.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare Disinfezione di ambienti in ambienti sanitari e non sanitari potenzialmente contaminati con il SARS-CoV-2 come elencato nel Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

